

טלויזיה במעגל סגור MagniLink FHD 13"/17"



מצבי נורת ההפעלה / כיבוי

לחצן ההפעלה כולל נורת חיווי LED המעידה על מצב המכשיר / הסוללה. מצבי נורת החיווי:

כבוי – מצב תקין והמכשיר כבוי.

ירוק מהבהב – המכשיר בתהליך הפעלה.

ירוק יציב – המכשיר פועל.

ירוק אדום מהבהב – המכשיר פועל כשהפוקוס האוטומטי אינו פעיל.

צהוב מהבהב בכל 5 שניות – המכשיר פועל כשהספק החשמלי (12V / 7A) מחובר והסוללה פנימית נטענת.

אדום קבוע למשך 5 שניות – הטען את הסוללה הפנימית, חבר את הספק החשמלי.

הבהוב אדום צהוב – לחץ והחזק את לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 6 שניות, המכשיר יבצע איתחול.

סוללה פנימית

טעינת הסוללה הפנימית – יש לטעון טעינה מלאה למשך 2.5 שעות.

זמן שימוש עם הסוללה פנימית – ניתן להשתמש במכשיר עד כ- 5 שעות.

- ניתן לתזמן את כיבוי המסך וכיבוי המכשיר או להשאירו דולק באופן קבוע.
- התכונות שנשמרות בהזזת המצלמה ממצב קרוב למצב רחוק הם: צבע טבעי, היפוך צבע, רמת הגדלה, בהירות, קו/מיסוך לקריאה, תצוגת מראה של המצלמה, הגדרת מיקוד.
- במידה ורמת המתח החשמלי שבסוללה יורדת מתחת ל 5%-10% , יופיע אייקון אדום בצורת סוללה במסך, חבר את הספק החשמלי על מנת לטעון את הסוללה הפנימית. לחיצה על בורר 5 תסיר את האייקון מהמסך.

הגדרת תכונות

לכניסה להגדרות המכשיר, לחץ על בורר הפונקציה **5** (במצב מלא בלבד) וסובב את אותו בורר למעבר בין התכונות השונות. **שים לב**, לאחר 30 שניות של חוסר פעילות, יוצג במסך **PN-SET** והמערכת תחזור למצב רגיל.

<p>AF-ON/OFF מיקוד אוטומטי, יוצג במסך AF-ON או AF-OFF. לחץ על בורר 5 לשינוי מצב. במצב OFF נורת ההפעלה תחל להבהב. ראה מצבי נורת ההפעלה/כיבוי. סובב בורר 5 שמאלה ל EXIT ולחץ ליציאה.</p>	
<p>MIRROR תצוגת מראה. יוצג במסך MIRROR. לחיצה על בורר 5 תשנה את אופי התצוגה לתצוגת מראה.</p>	
<p>FOCUS מיקוד. לחיצה על בורר 5 תציג במסך F-SET, סובב את בורר 5 לשינוי ושיפור המיקוד, משמש בעיקר לבדיקה וכיוונון מיקוד. לחץ שוב לחזרה לתפריט.</p>	
<p>REFLINE קו ומיסוך לקריאה. לחיצה על בורר 5 תציג במסך SELECT, סובב את בורר 5 לבחירת אופי התצוגה, קו אופקי / אנכי, מיסוך אופקי / אנכי. לחץ שוב על בורר 5 יוצג במסך הודעה R-SET, סובב את בורר 5 לשינוי מיקום קו הקריאה או רוחב המיסוך. לחץ שוב לחזרה לתפריט.</p>	
<p>LAMP תאורה. לחץ על בורר 5 לכניסה יוצג L-SET, סובב את בורר 5 לשינוי עוצמת הארה. לחץ שוב לחזרה לתפריט.</p>	
<p>SLEEP תזמון כיבוי מסך, לחץ על בורר 5 לכניסה, יוצג במסך OFF או הגדרת זמן. סובב את בורר 5 לקביעת זמן. לבחירה, לחץ שוב. ההגדרה תיכנס לתוקף כשהמצלמה לא זיהתה תנועה. להדלקת המסך והתאורה, העבר את היד מתחת למצלמה.</p>	
<p>SH - OFF תזמון כיבוי המכשיר, לחץ על בורר 5 לכניסה, יוצג במסך OFF או הגדרת זמן, סובב לבחירת תזמון כיבוי המכשיר. המכשיר יכבה בחלוף הזמן שהוגדר כשהמצלמה לא זיהתה תנועה.</p>	

<p>בהירות תצוגה. לכניסה לחץ על בורר 5 יוצג במסך B-SET, סובב את הבורר לשינוי בהירות המסך, ליציאה לתפריט לחץ שוב על הבורר 5.</p>	<p>SCREEN</p>
<p>מצב סוללה. יוצג במסך תמונת סוללה ורמת המתח של הסוללה באחוזים.</p>	
<p>שפה. לכניסה לחץ על בורר 5, סובב את הבורר לבחירת שפת תצוגת ממשק התצוגה (ENG). ליציאה לחץ שוב.</p>	<p>OSD</p>
<p>יציאה למצב רגיל. לחץ על בורר 5 ליציאה יוצג במסך PN-SET והמערכת תחזור למצב רגיל.</p>	<p>EXIT</p>

תפעול בסיסי / מלא

מצב בסיסי, מאפשר תפעול פשוט של המכשיר הכולל הפעלה/כיבוי, הגדלה/הקטנה, מצב תמונה, חדות וניגודיות גבוהה. במצב זה תפריט ההגדרות אינו מאופשר.

מצב מלא, מאפשר כניסה להגדרות כפי שמתואר בסעיף **הגדרת תכונות**.

למעבר בין המצבים לחץ והחזק את לחצן **4**, הוסף את לחצן **3** בזמן ששני הלחצנים לחוצים, לחץ פעם אחת על בורר הפונקציה **5**.

פריסת המכשיר

