

<p><b>לחצן הקפאת תצוגה</b></p> <p>לחצן מרובע לבן אדום. לחיצה תקפיא את התצוגה, לחיצה נוספת תבטל הקפאה.</p> 	<p><b>הפעלה / כיבוי</b></p> <p>לחצן עגול ירוק. מפעיל ומכבה את המכשיר. שים לב, למתג ההפעלה הלבן בגב המכשיר.</p> 
<p><b>לחצן מיקוד (Focus)</b></p> <p>לחצן מרובע לבן כתום. לחיצה תבטל פוקוס אוטומטי, לחיצה נוספת תפעיל פוקוס אוטומטי.</p> 	<p><b>לחצן הגדרות</b></p> <p>לחצן עגול שחור. מיועד להפעלת תכונות מתקדמות של המצלמה, בחיבור למסך.</p> 
<p><b>לחצן קווי קריאה (מוסתר מתחת לתריס)</b></p> <p>לחצן מרובע שחור לבן. בכל לחיצה מציב 2 קווי קריאה אופקיים או אנכיים. בחיבור למסך.</p> 	<p><b>לחצן סקירה</b></p> <p>לחצן מעוין לבן אדום. לחץ והחזק, במסך יוצג הסימן צלב והמצלמה תעבור לתצוגה מרוחקת (Zoom Out) להתמצאות במרחב, כוון את הדף או את ראש המצלמה למקום שבו הנך מעוניין ושחרר את הלחצן לחזרה להגדלה שהייתה.</p> 

<p><b>לחצן מיסוך והצללה (מוסתר מתחת לתריס)</b></p> <p>לחצן מרובע שחור לבן. בכל לחיצה ממסך או מציב הצללה בחלק מהתצוגה. בחיבור למסך.</p> 	<p><b>לחצן היפוך תצוגה</b></p> <p>לחצן מרובע לבן תכלת. לחץ מספר פעמים עד למצב שבו האובייקט מוצג בכיוון הראוי.</p> 
<p><b>לחצני שינוי מרווח קווי קריאה (מוסתר מתחת לתריס)</b></p> <p>2 לחצנים משולשים לבנים. שינוי מרווחי קווי קריאה בתצוגה. בחיבור למסך.</p> 	<p><b>לחצן ניגודיות צבעים</b></p> <p>לחצן מרובע כחול לבן. לחץ לשינוי צבעי התצוגה.</p> 
<p><b>לחצני שינוי מרווח מיסוך והצללה (מוסתר מתחת לתריס)</b></p> <p>2 לחצנים משולשים שחורים. שנוי מרווחי מיסוך והצללה בתצוגה. בחיבור למסך.</p> 	<p><b>לחצני בהירות</b></p> <p>2 לחצנים צהובים לשינוי בהירות התצוגה.</p> 
<p><b>לחצני הגדרות (פעולה מתקדמת)</b></p> <p>צירוף לחצנים לכניסה או יציאה מהגדרות המצלמה. החזק את 2 הלחצנים כ 6 שניות על מנת להיכנס ולשנות צבעים. בחיבור למסך.</p> 	<p><b>לחצני הגדלה והקטנה</b></p> <p>2 לחצנים שחורים להגדלה והקטנת התצוגה.</p> 