

תיאור טלפון סלולארי עם מקשים ודיבור BlindShell

BlindShell הינו טלפון סלולארי בעל מקשים מכאניים שכולל דיבור בעברית עם דוברת בשם כרמית.



תיאור מלמעלה כלפי מטה:

- 1** שקע עגול לאוזניות
- 2** שקע טעינה micro USB
- 3** מסך תצוגה בגודל
- V-** הנמך עוצמת קול בצד שמאל בתחתית מסך
- V+** הגבר עוצמת קול בצד ימין בתחתית מסך
- 4** התקשר ירוק / אישור בצד שמאל
- 5** מקש מרכזי, לחיצה במרכז לאישור, כאשר כל דופן משמש כ- חץ, ימינה שמאלה, למעלה, למטה.
- 6** סיים שיחה אדום / ביטול / מחיקה בצד ימין
- 7** ספרות סטנדרטיות עם סולמית בצד ימין למטה וכוכבית משמאל למטה. מקש 0 משמש כרווח בעת הקלדה.

פעולות בסיסיות:

- להפעלת הטלפון החזק את מקש סיים שיחה האדום **6** כ 3 שניות.
- לכיבוי הטלפון לחץ על הסיפורה 8 במקלדת המקשים ולאחר מכן לחץ על כפתור התקשר הירוק **4** לאישור.
- על מנת להתקשר לחץ והחזק את מקש התקשר הירוק **4** כ 2 שניות, ולאחר מכן התחל להקליד את מספר הטלפון שברצונך.
- על מנת לדפדף בין התפריטים לחץ על המסגרת הימנית או השמאלית של המקש המרכזי **5**, לכניסה לתפריט לחץ במרכז. ליציאה לחץ על סיים שיחה האדום **6**.